FB Conseil

## Manuel d'utilisation calcul de métré sous Autocad<sup>®</sup> & ZWcad<sup>®</sup>

V1.0

Fabrice Boudin 01/11/2023

# FBconseil

## Table des matières

Installa	ition.	3
Configu	uration.	3
Winc	dows	3
Auto	ocad®, ZWcad PRO <sup>®</sup>	3
So	plution n°1	3
So	plution n°2	4
Configu	uration imprimante/traceur « jpg »	5
Fichier	paramètres	8
parai	mCalculMetre.txt	8
code	eCouleur.pdf	9
code	eCouleur.txt	9
Menu, o	commandes	10
1)	Import fichier PDF	11
2)	Couleur fond de plan	11
3)	Mise à l'échelle	11
4)	Traitement des objets de type linéaire	12
5)	Traitement des objets de type surfacique	14
6)	Traitement des objets blocs	
7)	Copie d'obiets	
, 8)	Modification du type d'objet	
9)	Destruction d'objet	
10)	Analyse métré et export des résultats sur Excel	
	Fabrice Boudin – FB Conseil – Résidence SKYLINE – 2 boulevard Edmé-Nicolas Machureau – Appt 501 – 21000 DIJON SIRET 410 308 597 00039– RC MMA 000000145858680	

		POF	<b>FB</b> conseil
11)	Impression PDF		
12)	Outils Outils	Q 🎽 🔌 🗟 🕐	<u>ox</u> orr





## Installation.

Un fichier « **installCM.exe** » est à exécuter sur chacun des postes utilisant ce programme. Pour être utilisé, le poste doit être équipé du logiciel Autocad<sup>®</sup> ou ZWcad Pro<sup>®</sup> version 2019 au minimum.

L'ensemble des fichiers utiles à la bonne exécution des macros, sont stockés dans le répertoire « C:\CalculMetre » par défaut.

## Configuration.

#### Windows

Dans l'environnement Windows, le symbole décimal doit être réglé en « . »

Panneau de configuration

1)	🔗 Région	
2)	Paramètres supplémentaires	
3)	Symbole décimal :	· ·

#### Autocad<sup>®</sup>, ZWcad PRO<sup>®</sup>

Solution n°1

Modifier les paramètres de lancement Autocad<sup>®</sup> ou ZWcad Pro<sup>®</sup> dans le raccourci.

Ajouter le texte suivant, avec un espace en fin de la Cible :

#### /b " C:\calculMetre\menuCM.scr"

Si l'installation n'est pas effectuée sur le répertoire par défaut, modifier le répertoire d'installation en conséquence.





#### Important :

Dans cette solution Autocad<sup>®</sup> ou ZWCad Pro<sup>®</sup> devra être lancé via ce raccourci pour charger l'ensemble des macros.

#### Solution n°2

Cette solution permet l'initialisation du menu calculMetre, même dans le cas d'une ouverture par un double-clic sur un fichier dwg.

Ouvrir Autocad<sup>®</sup> ou ZWCad Pro<sup>®</sup>

Dans l'administration des menus et commandes « **CUI** », créer une commande « **menuCM**» par exemple.

~	Commande	
	Nom	menuCM
	Description	
	Nom d'affichage de la commande	menu calcul de métré
	Macro	^C^Cfiledia 0 _script "c:\calculMetre\menuCM.scr

#### ^c^cfiledia 0\_script "C:\insertBLK\menuInsertBLK.scr"

Place cette commande à l'endroit que vous désirez (Barre d'outils, Menu, touche raccourci, etc..)

Prenons comme exemple un raccourci clavier non utilisé « CTRL+T ».

Prop	priétés	
	₽↓ 🖻	
$\mathbf{\sim}$	Accès	
	CLé	CTRL+T
$\mathbf{v}$	Avancé	
	ID de l'élément	ID_MM_D7BAF
$\mathbf{v}$	Commande	
	Description	
	Etiquette	
	Macro	^C^Cfiledia 0 _script "c:\calculMetre\menuCM.scr
	Nom d'affichage de la commande	menu calcul de métré
~	Général	
	Nom	menuCM





## Configuration imprimante/traceur « jpg »

#### Sous Autocad®

Configurer un traceur « PublishToWeb JPG.pc3 ».

Imprimante/trac	eur		
Nom:	PublishToWeb JPG.pc3	× (	Propriétés

Créer un format de papier personnalisé que vous nommerez « CM (1200.00 x 1200.00 Pixels) » par exemple.

Largeur :	1200	•
Hauteur :	1200	•
Unités :	Pixels	~





Fabrice Boudin – FB Conseil – Résidence SKYLINE – 2 boulevard Edmé-Nicolas Machureau – Appt 501 – 21000 DIJON SIRET 410 308 597 00039– RC MMA 000000145858680 N° TVA intracommunautaire FR71410308597



#### Sous ZWcad Pro®

Commande « traceur »

Configurer un traceur « ZWCAD Virtual JPEG Plotter.pc5 ».

Imprimante/Traceur			
Nom :	ZWCAD Virtual JPEG Plotter.pc5 ~	Propriétés	
NOTE:			

Créer un format de papier personnalisé que vous nommerez « CM (1200.00 x 1200.00 Pixels) » par exemple.

Largeur :	1200	•
Hauteur :	1200	▲ ▼
Unités :	Pixels	~

Dans le répertoire d'installation « C:\calcullMetre\Datas » éditer le fichier « cmdPlotZWcad.txt » contrôler ou modifier les 2 lignes de commande en fonction de la configuration précédente et du logiciel Autocad<sup>®</sup> ou ZWcad Pro<sup>®</sup>.

😑 Configuration du pilote - ZWCAD Virtual JPEG Plott	er.pc5 X
Général Ports Paramètres et documents des périphériqu	ies
ZWCAD Virtual JPEG Plotter.pc5	
📄 🛱 🕼 Support	
	xels)>
Destination Media <non disponible=""></non>	
Bropriétée personnalisées	
Froprietes personnaisees	
En Formats de papier derinis par ratilisateur	
Modifier les formats de papier standard (Zone d	d'impression)
PMP Nom du fichier <c:\users\boudi\appdat< td=""><td>a\Roaming\ZWSo</td></c:\users\boudi\appdat<>	a\Roaming\ZWSo
Formats de papier personnalisés	
Biblio (300.00 x 300.00 Pixels)	Ajouter
Biblio (1200.00 x 1200.00 Pixels)	
CM (1200.00 x 1200.00 Pixels)	Effacer
Rectance of the second se	Editer



<u>Répéter\_VBAIDE</u>

Dernière entrée

Menu Calcul de métré



Þ





## Fichier paramètres

#### paramCalculMetre.txt

Le fichier paramètres « paramCalculMetre.txt » se trouve sous le répertoire d'installation.

Les valeurs peuvent être modifiées en cliquant sur l'icône 📶 dans la barre de menu..

Les paramètres :

#### 'Caption menu contextuel

C'est l'intitulé du menu contextuel dans Autocad<sup>®</sup> ou ZWcad Pro<sup>®</sup>. Si l'intitulé a été changé dans votre logiciel, le modifier à cet endroit.

Particularité de l'appellation du menu contextuel par défaut Sous Autocad®

 'Caption menu contextuel (NE PAS MODIFIER)

 2
 Menu par défaut

#### Sous ZWcad Pro®

1 'Caption menu contextuel (NE PAS MODIFIER) 2 Menu contextuel du mode par défaut

#### 'Path datas

C'est le répertoire ou sont stockés les fichiers de paramètres de l'application.

#### 'Path et nom template Excel

C'est le répertoire et le nom de fichier template Excel utilisé pour l'édition du métré.

#### 'Path de stockage image du niveau

C'est le répertoire de stockage temporaire de l'image du niveau visualisée dans Excel.

#### 'Visualisation de l'image dans Excel

0 = Non

1 = Oui





#### 'Couleur Autocad des entités du fond de plan PDF

C'est la couleur forcée sur les entités du fond de plan lors de l'import d'un fichier PDF.

#### 'Epaisseur entité pour fichier image

Epaisseur par défaut attribuée aux entités graphiques avant génération de l'image. Jouer sur cette valeur en fonction du résultat.

#### 'Calque fond de plan PDF

Calque ou sont positionnés les entités graphiques à l'import d'un fichier PDF.

#### 'Epaisseur produit linéaire par défaut

Epaisseur des entités graphiques de type linéaire.

#### codeCouleur.pdf

Le fichier « **codeCouleur.pdf** » recense les codes couleurs Autocad et ZWcad avec leur correspondance RVB.

#### codeCouleur.txt

Le fichier « **codeCouleur.txt** » recense les codes couleurs Autocad et ZWcad à utiliser dans l'application. Vous pouvez supprimer, ajouter des valeurs dans ce fichier en conservant la syntaxe.





## Menu, commandes





La punaise permet de figer l'emplacement de chacune des fenêtres.







- Choix du fichier PDF
  - Saisir le n° de page :
- Saisir le n° de page
- Attendre le message de fin



#### 2) Couleur fond de plan

Dans le cas d'une étude directement sur un fichier Dwg ou Dxf, permet de mettre le fond de plan dans une couleur unique.



- - Saisir la valeur de la dimension
  - Digitaliser 2 points sur le plan
  - Mise à l'échelle automatique









4) Traitement des objets de type linéaire

Choix linéaire	×
BA13 Placo phonique Plaque de plâtre	
BA13 (2.50x1.30)	
Hauteur couverte : 🚺 <u>m</u>	Ð

- Choix du type de composant
- Saisie de la hauteur couverte

#### <u> 3 modes :</u>

- a) Insertion VALIDER
  - Digitaliser les positions sur le plan
- b) Suppression

Suppression de la liste de la sélection en cours

c) Edition

Edition de la sélection en cours

Libelle :	BA13	ТҮРЕ
Epaisseur produit :	0.05	
Hauteur produit :	2.5	
Largeur produit :	1.3	% de perte : 10
Visualization graphique -		/
Visualisation graphique - Code couleur Autoca	d: 0	Code couleur Excel: R: 0 G: 255 B: 255
Visualisation graphique - Code couleur Autoca	d: 0 4 1 2 3 -	Code couleur Excel: R: 0 G: 255 B: 255 Epaisseur de trait : 50
Visualisation graphique - Code couleur Autoca	d: 0 4 2 3 4 5	Code couleur Excel: R: 0 G: 255 B: 255 Epaisseur de trait : 50 Calque : Calque-BA 13



Fabrice Boudin – FB Conseil – Résidence SKYLINE – 2 boulevard Edmé-Nicolas Machureau – Appt 501 – 21000 DIJON SIRET 410 308 597 00039– RC MMA 000000145858680 N° TVA intracommunautaire FR71410308597



ation 🕀

#### Création d'un nouveau composant.

Ajout produit					×
Désignation produit Libelle : Epaisseur produit : Hauteur produit : Largeur produit : Visualisation graphique Code couleur Autoca	0 0 0 0	Epaisseur de trait : Calque :	% de p R: 0 G: 0	erte : 0	TYPE
3			ANNULER	VALIDER	

- Saisir le libellé
- Choix du type de composant et saisie des valeurs



Hauteur produit : 0.30
 Largeur produit : 0.20

Nécessite la saisie des 2 valeurs

% de perte Code couleur Autocad

(Se référer au document de référence « CodeCouleur.pdf ».

Epaisseur de trait (pour image)

Calque sur lequel les objets seront positionnés.

conseil





5) Traitement des objets de type surfacique

Ajout surface	×
Dalle de 25 Dalle de 50 Plancher prédalle épaisseur 28 Plancher épaisseur 23	
Dalle de 25 (0.25x0.25)	
Epaisseur produit : 0.05	Ð

- Choix du type d'objet

#### <u> 3 modes :</u>

- a) Insertion VALIDER
  - Digitaliser les contours sur le plan
- b) Suppression

Suppression de la liste de la sélection en cours



Edition de la sélection en cours

Edition produit		×
Désignation produit Libelle : Dalle de Epaisseur produit : 0.05 Longueur produit : 0.25 Largeur produit : 0.25	25 % de perte :	TYPE
Visualisation graphique Code couleur Autocad : 0 2 3 4	Code couleur Excel: R: 255 G: 0 B: 255 Epaisseur de trait: 0	
5 6 7 8	Calque : dalle25	

Modification des valeurs souhaitées.







Création d'un nouveau composant.

Ajout produit		×
Désignation produit Libelle : Epaisseur produit : Hauteur produit : Largeur produit :	0 0 0 0 % de perte : 0	TYPE
Visualisation graphique	ad : $\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{array}$ Epaisseur de trait : $\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ - \end{array}$ Calque : $\begin{array}{c} \\ \hline \\ \\ \end{array}$	•
<b>*</b>	ANNULER	

- Saisir le libellé
- Choix du type de composant et saisie des valeurs



	Hauteur produit :	0.30
Nácessite la saisie des 2 valeurs :	Largeur produit :	0.20
ivecessite la saisle des 2 valeurs.		

- % de perte
- Code couleur Autocad

(Se référer au document de référence « CodeCouleur.pdf ».

- Epaisseur de trait (pour image)
- Calque sur lequel les objets seront positionnés.



#### 6) Traitement des objets blocs

Il est possible de définir des blocs « Dwg » que vous pouvez stocker dans le répertoire « C:\CalculMetre\Blocs ».

Si l'objet que vous voulez insérer doit être quantifié en surface et/ou volume vous pouvez ajouter en suffixe du nom les valeurs longueur, largeur et hauteur entre « [] » et séparées par « ; ».

Si forme circulaire, mettre 0 dans la longueur et le diamètre dans la largeur.

#### Exemple :

Poteau 30 x 30 x 2,80 → Poteau 30x30[30;30;280].dwg

Ajout Bloc	×
Auge27x27 Poteau 30x30 Poteau 40x40 Poteau 40x40	
Hauteur : 0 Avec rotation	

#### 7) Copie d'objets

Il est possible de copier les objets de type linéaire et blocs.





### 8) Modification du type d'objet

- Digitaliser un ou plusieurs objets sur le plan



- En fonction de la digitalisation (Linéaire ou surfacique), affichage de l'écran pour modification

Edition lineaire	×	Edition surface	×
BA13 Placo phonique Plaque de plâtre		Dalle de 25 Dalle de 50 Plancher prédalle épaisseur 28 Plancher épaisseur 23	
BA13 (2.50x1.30)		Dalle de 25 (0.25x0.25)	
Hauteur couverte : 📑 💼 🖉	Ð	Epaisseur produit : 0.05 💼 💉	Ð
ANNULER VALIDER	ou		



Destruction des objets sur le plan.

- Digitaliser un ou plusieurs objets sur le plan









#### 10) Analyse métré et export des résultats sur Excel

	Définir par une fenêtre la zone du dessin à analyser
Définir la zone à ana	alyser Choix des objets :
Affishess de la fau â	
Affichage de la fene	tre suivante
Extraction de	s données vers Excel X
Fichier :	C:\Users\boudi\Documents\test.xlsm
Chantier :	mon chantier fre
Niveau :	
<b>2</b>	ANNULER

- Saisie du Chantier, du Niveau
- Génération ou mise à jour du fichier Excel stocké sous le même répertoire que le dessin et avec le même nom.

(Utilisation du fichier modèle Excel défini dans les paramètres généraux)

CHANTIER : NIVEAU :	La rotonde RDC		1	1							
DATE :	23/11/2023										
			Dimensio	ns produits							
							Lg totale				
Désignation	Repère	Ht	Larg	ер	Lg	Ht	Périmètre	Surface	Volume	Nombre	Couleur
Poutre 25x30	PO2	0.30	0.25		4.79		4.79		0.36	1.0	
Poutre 25x30	PO1	0.30	0.25		5.25		5.25		0.39	1.0	
Dalle de 50			0.50	0.05	0.50		119.95	110.58	5.53	442.0	
Poteau 40x40	P1		0.40		0.40	3.00		1.76	5.28	11.0	









Vous pouvez imprimer la visualisation du plan sous format pdf.

Impression pdf	×
C Portrait	
Paysage	
Niveau :	

Le fichier aura comme identifiant, l'identifiant du plan suivi d'un "-" et du niveau saisi.





Bconseil

Affichage ou non des épaisseurs de traits

Paramètres		×
Caption menu contextuel	Menu contextuel du mode par défaut	
Path Datas	D:\Develp\ZWCAD\CalculMetre\datas	
Template Excel	D:\Develp\ZWCAD\CalculMetre\Excel\template.xlsm	
Path image temporaire Excel	D:\Develp\ZWCAD\CalculMetre\images\imgTmp.jpg	
Path Blocs	D:\Develp\ZWCAD\CalculMetre\Blocs	
Traite image dans Excel	א	
Paramètre import PDF	4 (Voir documentation)	
Couleur fond de plan PDF	8	
Epaisseur entité fond de plan PDF	30	
Calque fond de plan PDF	PDF_Geometry	
Calque repères	CA_Repere	
Hauteur texte repère (m)	0.6	
Calque textes	CA_Texte	
Epaisseur produit linéaire par défaut	50	
Visualisation largeur réelle		
<b>≩</b>	ANNULER	DER



Valeurs pour « Paramètre import PDF ». Ces valeurs peuvent être combinées.

- $0 \rightarrow$  'Imports all supported data types
- $1 \rightarrow$  'Excludes geometric objects.
- $2 \rightarrow$  'Excludes TrueType text objects.
- 4  $\rightarrow$  'Excludes solid fills.
- $8 \rightarrow$  'Excludes raster images.



Visualisation des attributs stockés sur chacun des objets (Pour Debug éventuel).



Affichage documentation

